

# INT-E

## EKSPANDER WEJŚĆ

Moduł dedykowany jest do central alarmowych **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** oraz **PERFECTA-T**, a także do centrali kontroli dostępu **ACCO-NT**. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 E/CA-64 EPS. **INT-E** oferuje rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść, umożliwia też bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.

- rozbudowa systemu o 8 wejść
- obsługa konfiguracji:
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
  - 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
- programowanie wartości rezystancji parametrycznej (tylko INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
- możliwość podłączenia do magistrali **RS-485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)



## DANE TECHNICZNE

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie zasilania (±15%)                                 | 12 V DC         |
| Zakres temperatur pracy                                   | -10 °C...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości                            | 35 mA           |
| Maksymalny pobór prądu                                    | 80 mA           |
| Masa                                                      | 47 g            |
| Maksymalna wilgotność                                     | 93±3%           |
| Wymiary                                                   | 80 x 57 mm      |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                           | II              |
| Obciążalność wyjścia +12V                                 | 2,5 A / 12 V DC |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza)        | Grade 3         |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) | Grade 2         |