

Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=37A, Pmax=18kW

NAJISTOTNIEJSZE FUNKCJE - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312597537
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	SF-180
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	37 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	400..400 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	18 kW
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	0..400 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak