



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMV-1

Jednofazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-1

Cyfrowy. Jednofazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.



5 908312 591955

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięcia fazowego.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.



DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik

Nie

Klasa dokładności

1

Straty mocy

4 W

Legalizowany	Tak
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V
Rodzaj napięcia	AC

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat